



HEYcontrol - Einrichtung der App

Bevor Sie die App installieren, sollten Sie bereits eine Verbindung Ihrer HEYtech-Steuerung zu Ihrem Heimnetzwerk hergestellt und dort eine IP und einen Port zugewiesen haben. Dies wird in folgender Anleitung beschrieben: <http://www.rolladensteuerung.de/lan-modul.pdf>.



Wenn Sie die HEYcontrol-App das erste Mal öffnen, sehen Sie den links gezeigten Bildschirm. Wählen Sie die Schaltfläche "Anlage bearbeiten/wählen". Um die Daten einer neuen Anlage einzugeben, tippen Sie in dem dann folgenden Bildschirm auf das Plus-Zeichen am oberen rechten Bildschirmrand.




In der nun folgenden Maske "Anlage bearbeiten" geben Sie die Daten Ihrer Anlage ein. Den Namen können Sie frei wählen. Unter "Host" tragen Sie die IP ein, die Sie zuvor auch bei der Einrichtung des Schnittstellenumsetzers eingetragen haben. Das Gleiche gilt für den Port, zuvor "Socket Port of Serial I/O" genannt.

Die PIN muss mit der in der HEYtech-Steuerung eingetragenen PIN übereinstimmen. Sie können dieses Feld auch leer lassen, dann werden Sie bei jedem Verbindungsaufbau zur Eingabe der PIN aufgefordert. Ist in der Steuerung die PIN 0000 eingetragen, ist der PIN-Schutz deaktiviert. Die Verbindung wird dann unabhängig von der eingetragenen PIN hergestellt.

In dieser Weise können Sie beliebig viele Anlagen einrichten. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Daten einer Anlage verändern, dann tippen Sie auf das Schieberegler-Symbol am oberen rechten Bildrand, um die Konfiguration vorzunehmen.

Die Bedienung der App ist im Wesentlichen selbsterklärend: Klimadaten werden angezeigt, Rollläden können geöffnet und geschlossen werden, Leuchten können ein- und ausgeschaltet werden, Gruppen und Szenarien können so, wie sie in der Steuerung definiert wurden, geschaltet bzw. aktiviert werden.

Ein Hinweis noch: Die Schaltflächen für die Auslösung der Rollläden können kurz angetippt werden, dann wird der Motor für die unter "Tastautomatik" eingestellte Zeit aktiviert. Sie können jedoch auch angetippt und gehalten werden: Dann erfolgt die Aktivierung des Motors so lange, bis der Tastendruck zurückgenommen wird.



HEYtech GmbH
Siekgraben 10 • 38124 Braunschweig

Tel. : 0531- 6149 854
WEB: <http://www.heytech.net>